

TG ELECTRONICS

Tlf: 73979017 Mobil:91795392
Vidhaugen 114 7550 Hommelvik
e-mail: post@tgelectronics.no
www.tgelectronics.no

RENGJØRING AV EMP MYNTINNKAST



1. ÅPNE LUKEN PÅ AUTOMATEN, HUSK DEN MÅ VÆRE SPENNING LØS. TA AV KABELEN PÅ MYNTINNKASTET.

TG ELECTRONICS

Tlf: 73979017 Mobil:91795392
Vidhaugen 114 7550 Hommelvik
e-mail: post@tgelectronics.no
www.tgelectronics.no

RENGJØRING AV EMP MYNTINNKAST



2. Vik den lille scarte 3-kant plast fliken mot deg, dra så myntinnkastet loddrett opp , bort fra frontplaten.

TG ELECTRONICS

Tlf: 73979017 Mobil:91795392
Vidhaugen 114 7550 Hommelvik
e-mail: post@tgelectronics.no
www.tgelectronics.no

RENGJØRING AV EMP MYNTINNKAST



3. Dra myntinnkastet opp fra frontplaten, du kan nå foreta rengjøringen, etter denne er utført settes myntinnkastet tilbake, og vil låse seg fast.

TG ELECTRONICS

Tlf: 73979017 Mobil:91795392
Vidhaugen 114 7550 Hommelvik
e-mail: post@tgelectronics.no
www.tgelectronics.no

RENGJØRING AV EMP MYNTINNKAST



4. Skyv forsiktig opp denne flapsen, til den står nesten 90* åpen.
Vær forsiktig og ren.

TG ELECTRONICS

Tlf: 73979017 Mobil:91795392
Vidhaugen 114 7550 Hommelvik
e-mail: post@tgelectronics.no
www.tgelectronics.no

RENGJØRING AV EMP MYNTINNKAST



5. Rengjør så med tekn.sprit/blåsprit og liten klut/q-tips, linsen og i områdene rundt på begge deler. Sjekk for skader.
Etter dette er gjort, sett den tilbake, se bilde 3. Koble til kabel.
Slå på strømmen igjen, og test automaten.