



Åpne nettleseren og gå til adressen **www.flexykey.se**

(Alternativt: Skriv inn følgende adresse i nettleseren din <http://37.252.125.85/>)

Hvis det er første gang du besøker siden, klikker på lenken "Registrera". Fyll ut opplysningene dine samt registreringsnøkkelen som alltid følger med FlexyKey.

I web-applikasjonen kan du klikke på  for å få informasjon om den delen du jobber med. Klikk på nytt for å lukke informasjonsfeltet.


Serienummer: 357749033822199 Version: 06.02 EJ registrerad



Når du så er logget inn, må du første gang fylle ut enhetens eget telefonnummer og beskrivelse under "Grundinställningar" som vist på bildet.

Klikk på "Spara" (Lagre) når du er ferdig.



Klikk deretter på "Utgångar" i samme meny som på bildet over.



Her må du stille inn tiden som utgangen (dør/port osv.) skal aktiveres ved oppringing. Klikk så på "Spara" (Lagre).

Til slutt må du fylle ut de telefonnumrene som skal ha tillatelse til å styre utgangen.

Klikk på menyen "Telefonnummer" og legg til faste telefonnummer som alltid vil kunne styre utgangen. Telefonnumrene vil forbli i enheten til de eventuelt slettes manuelt. Telefonnumre kan også slettes automatisk av kalenderfunksjonen. Dette kan du lese mer om på de neste sidene.

Telefonnummer	Inställningar ▾	Verktyg	Telefonlogg	Status	Händelselogg
Lägg till nytt telefonnummer 					
Telefonnummer	Namn	Beskrivning	Styr	Lägg till	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Grind ▾		
Ändra befintliga telefonnummer 					
Sortering:		Namn ▾	Spara till Excel		Läs in från fil..



Nr.	Status	Telefonnummer	Namn	Beskrivning	Styr	Giltig från	hh:mm	Giltig till	hh:mm	Radera
1	✓	076123123	Anders Andersson	Fraktbolaget AB	Grind ▾					<input type="checkbox"/>

Spara Skicka

For å legge til nummer fyller du ut feltene "Telefonnummer", "Namn" og "Beskrivning", og velger hvilken utgang (dør/port osv.) som skal styres ved oppringning fra dette telefonnummeret.

Husk å angi det telefonnummeret som vises i nummervisningen ved oppringning. Visse overføringsfunksjoner kan for eksempel gjøre at et annet nummer enn mobilnummeret vises, og da er det dette nummeret som skal legges til. For sikkerhets skyld kan man legge til både mobilnummeret og overføringsnummeret.

Klikk deretter på "Lägg till". Når du er ferdig med alle telefonnumrene, klikker du på "Spara" (Lagre) og deretter "Skicka" (Send). Innstillingene blir nå overført til enheten. dette kan ta noen minutter.


-  Rød markering betyr at telefonnummeret ennå ikke er sendt til enheten.
-  Grønn markering betyr at telefonnummeret er sendt og bekreftet fra enheten.

For å slette: Velg feltet "Radera" (Slett) for telefonnumrene du vil slette. Klikk så på "Spara" (Lagre) og deretter "Skicka" (Send).

Et telefonnummer som er lagt inn, kan ikke endres, men må slettes. Du kan imidlertid endre feltene "Namn" og "Beskrivning" ved å skrive rett i listen. Du trenger ikke sende på nytt.

Mer enn det er ikke nødvendig å komme i gang med din FlexyKey.

Det finnes flere nyttige funksjoner, og noen av de vanligste er beskrevet nedenfor.


Tips! Det finnes informasjon og hjelp overalt når du er logget inn på nettsiden. Klikk på  for å få informasjon om den delen du jobber med. Klikk på nytt for å lukke informasjonsfeltet.

Ukekalender for automatisk aktivering

Telefonnummer	Inställningar ▾	Telefonlogg	Status	Händelselogg	Verktøy
---------------	-----------------	-------------	--------	--------------	---------

Utgång 1	Valfri beskrivning	Tvättstuga 1 N.B	t.ex. 'Grind 1'
----------	--------------------	------------------	-----------------

Pulslängd på relä vid oppringning	Utgång 1 följer ingång	Bistabil relä funktion	Aktivera <input type="radio"/>	Inaktivera <input checked="" type="radio"/>
1 ▾	Minuter	15 ▾	sekunder	Följer ingen ▾

Veckokalender för automatisk aktivering	Aktivera <input checked="" type="radio"/>	Inaktivera <input type="radio"/>	
---	---	----------------------------------	--


Start kl.	07 ▾	00 ▾	Stopp kl.	16 ▾	00 ▾	Lägg till tid	07:00 - 16:00 M T I O T O F
Mån	<input checked="" type="checkbox"/>	Tis	<input checked="" type="checkbox"/>	Ons	<input checked="" type="checkbox"/>	Tor	<input checked="" type="checkbox"/>
Fre	<input checked="" type="checkbox"/>	Lör	<input type="checkbox"/>	Sön	<input type="checkbox"/>	Radera tid	

FlexyKey har en innebygd ukekalenderfunksjon for aktivering av den valgte utgangen. Denne er nyttig hvis man for eksempel har en port eller dør som man vil åpne og lukke automatisk ved gjentatte tidspunkt, f.eks. åpne kl. 07:00 og stenge kl. 16:00 hver ukedag. Programmerte ukekalendere kan aktiveres eller deaktiveres slik at man unngår å måtte programmere alle tider, f.eks. før og etter bevegelige helligdager. Angi ønskede tider i henhold til bildet, og merk av "Aktivera". Ikke glem å trykke på "Spara" (Lagre) og deretter "Skicka" (Send) nederst når du er ferdig. Maksimalt 10 forskjellige tider kan programmeres per utgang (relé).

Ukekalender for blokkering av oppringning


FlexyKey har en innebygd ukekalenderfunksjon der man kan blokkere bestemte brukere fra å ringe og styre den valgte releen. Det er mulig å opprette en begrenset tilgangsgruppe for ett relé og en gruppe med konstant tilgang for et annet relé (funksjonen krever elektrisk parallellkoblede releer). Prosedyren for programmering er den samme som på bildet over. Her må man imidlertid forestille seg at blokkeringen "starter" en bestemt tid og "slutter" en annen, for eksempel: Tiden 18:00 – 06:00 M T I O T O F innebærer at brukere bare kan ringe og åpne døren/porten mellom kl. 06:00 og 18:00 på hverdager. Lørdag og søndag er blokkert.

Kalender



I kalenderen har man mulighet til å legge til tidsbegrensede telefonnumre, som kan brukes for utleie, håndverkere, gjester osv. Telefonnummeret gjelder for en bestemt periode og fjernes deretter automatisk. Man kan også styre utgangen (dør/port osv.) til å være åpen i en viss tid, f.eks. hvis man skal ha "åpent hus" en hel dag eller lignende.

Bokning	Hyrestagare	Loggbok	Inställningar
---------	-------------	---------	---------------

	Skapa kalenderhendelser av typen	Telefonnycklar ▾
---	----------------------------------	------------------

Velg først type kalenderhendelse – telefonnøkkel eller styring.

Bokning Hyrestagar **Ny hendelse - Telefonnycklar**

Skapa kalenderhän

Idag

Hyrestagare: Kent Karlsson

Ny användare..

Fastighet: 1 Grind 0760756324

Dörr: Grind

starttid: 2014-03-06 12 00

sluttid: 2014-03-06 14 00

Upprepa varj

Sms meddela

1 Grind Nu
lokalen: 07
05/03 14:00

March 2014

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Spara Avbryt

månad vecka dag

Sön

1	2
8	9
15	16
22	23
29	30
5	6

Klikk på en dag for å starte bookingen. Velg eller opprett en ny bruker, enheten det gjelder, samt tidsintervall. Brukeren vil motta en SMS med informasjon når bookingen er utført, vanligvis i løpet av noen minutter.

Viktig:

Telefonnummer som legges inn i kalenderen, slettes automatisk fra FlexyKey-enheten når tiden har passert, selv om nummeret finnes i den vanlige faste telefonnummerlisten.